
MD 700 LI - MD 706 MH / MI



MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
1	2 136 0061	X		X		
3	2 136 0062	X		X		
4	2 176 2070	X		X		
5	2 176 2069	X		X		
6	4 176 2010	X		X		
6	4 176 2006	X		X		48B - 01954 49B - 03137 93B - 01089
12	2 203 2191		X			48B - 01865
13	2 013 2331	X		X		
13	2 013 2334	X		X		48B - 02205
13	2 013 2220		X			48B - 01865
14	2 176 2062	X		X		
15	2 136 0063	X		X		
18	2 202 0052	X		X		See-Vedi Pos.23
19	2 203 2244	X		X		
21	2 128 2584		X			
34	2 161 2062		X			49B - 03147
34	2 203 0455		X			93B - 01103
35	4 190 0100		X			
30	4 190 0100	X		X		
33	2 177 2077			X		See-Vedi Tab.05.00.60-A Pos.44
35	4 190 0402	X		X		
35	4 190 0351	X		X		
38	2 013 2254	X		X		
38	2 013 2237	X		X		
38	2 013 2289	X		X		
38	2 013 2256	X		X		49B - 03885
38	2 013 2275	X		X		93B - 01170

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) 4LI	6LI	6LH	6LS	6MH	6MI	6LB	6LX	6MS	6MX
1	CONNECTOR	5	7			7	7				
2	END COLUMN	2	2			2	2				
3	CONNECTOR	2	2			2	2				
4	SCREW	10	14			14	14				
5	SCREW	4	6			6	6				
6	SCREW	7	12			12	12				
7	SPACER	1									
8	GASKET	1	2			2	2				
9	PIPE	1	1			1	1				
10	OIL FILLER PLUG ASSY	1	2			2	2				
11	PLUG	3	4			4	4				
12	GASKET	1									
13	ROCKER ARM COVER	1									
14	SCREW	4	6			6	6				
15	CONNECTOR	3	5			5	5				
16	CLAMP	2	2			2	2				
17	SPACER		1								
19	GASKET		2			2	2				
20	ROCKER OIL FEED PIPE	1									
21	ROCKER OIL FEED PIPE		1			1	1				
22	UNION SCREW	4	6			6	6				
23	GASKET	8	12			12	12				
24	UNION		1			1	1				
26	UNION SCREW	1	1			1	1				
27	GASKET	2	2			2	2				
29	O RING		2			2	2				
30	SCREW	1									
31	CLAMP	1									