
MD 706 LH / LS / LB / LX / MS / MX



MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
1	2 136 0062	X		X		
1	2 136 2015	X		X		
2	2 176 2062	X		X		
4	2 136 0061	X		X		
4	2 136 2014	X		X		
5	2 176 2070	X		X		
6	2 176 2069	X		X		
7	2 136 0063	X		X		
7	2 136 2016	X		X		
8	2 203 2244	X		X		
9	4 176 2010	X		X		
10	2 013 2254	X		X		
10	2 013 2298	X		X		
17	2 202 0052	X		X		See-Vedi Pos.18
24	4 190 0150	X		X		
24	4 190 0100	X		X		
26	2 177 2077			X		See-Vedi Tab.05.00.60-A Pos.44

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) 4LI	6LI	6LH	6LS	6MH	6MI	6LB	6LX	6MS	6MX
1	CONNECTOR			2	2			2	2	2	2
2	SCREW			6	6			6	6	6	6
3	END COLUMN			2	2			2	2	2	2
4	CONNECTOR			7	7			7	7	7	7
5	SCREW			14	14			14	14	14	14
6	SCREW			6	6			6	6	6	6
7	CONNECTOR			5	5			5	5	5	5
8	GASKET			2	2			2	2	2	2
9	SCREW			12	12			12	12	10	10
10	ROCKER ARM COVER			2	2			2	2	2	2
11	PLUG			4	4			4	4	4	4
12	GASKET			2	2			2	2	2	2
13	OIL FILLER PLUG ASSY			2	2			2	2	2	2
14	CLAMP			4	4			4	4	4	4
15	PIPE			1	1			1	1	1	1
16	PIPE			1	1			1	1	1	1
18	GASKET			12	12			12	12	12	12
19	UNION SCREW			6	6			6	6	6	6
20	ROCKER OIL FEED PIPE			1	1			1	1	1	1
21	ROCKER OIL FEED PIPE			1	1			1	1	1	1
22	GASKET			2	2			2	2	2	2
23	CLAMP			1	1			1	1	1	1
24	SCREW			1	1			1	1	1	1
25	GASKET			1	1			1	1	1	1
27	SHEAT			2	2			2	2	2	2
28	PLUG			2	2			2	2	2	2
29	SPACER			1	1			1	1	1	1
30	GASKET			1	1			1	1	1	1