
MD 700 LI / LH / LS / LB / LX

TAB.**08**.00.60-A



MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
2	4 132 0012	X		X		
3	4 178 2121	X		X		
5	2 128 2587	X		X		
7	2 128 2586	X		X		
11	4 175 0873	X		X		
11	4 175 0870	X		X		
13	1 518 2003	X		X		48B - 01859 49B - 02679
16	4 190 0556	X		X		
16	4 190 0506	X		X		
17	4 188 0010	X		X		
21	4 624 0379	X		X		

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) 4LI	6LI	6LH	6LS	6MH	6MI	6LB	6LX	6MS	6MX
1	GASKET	2	2	2	2			2	2		
2	UNION SCREW	1	1	1	1			1	1		
3	UNION	2	2	2	2			2	2		
4	PIPE	1									
5	PIPE		1	1	1			1	1		
6	PIPE	1									
7	PIPE		1	1	1			1	1		
8	CLAMP ASSY		1	1	1			1	1		
9	UNION SCREW	2	2	2	2			2	2		
10	GASKET	4	4	4	4			4	4		
11	STUD	2	2	2	2			2	2		
12	O RING	1	1	1	1			1	1		
13	FUEL FEDING PUMP	1	1								
14	DIAPHRAGM	1	1	1	1			1	1		
15	FUEL FILTER ASSY	1	1	1	1			1	1		
16	SCREW	2	2	2	2			2	2		
17	NUT	2	2	2	2			2	2		
18	FUEL FILTER	1	1	1	1			1	1		
19	SHEAT	1	1	1	1			1	1		
20	NUT	2	2	2	2			2	2		
21	WASHER	2	2	2	2			2	2		
22	DRAIN PLUG	1	1	1	1			1	1		
23	FUEL FEDING PUMP			1	1			1	1		