
MD 700

TAB.**02**.01.60-A



MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
3	2 066 2090		X	X		48B - 02004 49B - 03318 93B - 01103
4	1 030 2008			X		See-Vedi
5	1 030 2010			X		Pos.30-31
6	1 030 2011			X		(BUSHING -0,50)
7	2 017 2083		X			48B - 01634
8	2 017 2008		X			49B - 02069
9	2 165 2006		X			48B - 01634 49B - 02069
11	2 165 2017			X		
12	2 030 2064			X		See-Vedi Pos.30
13	2 030 2065			X		See-Vedi Pos.31
14	2 030 2066			X		(BUSHING -0,50)
15	1 030 2029			X		See-Vedi Pos.30
16	1 030 2032			X		See-Vedi Pos.31
17	1 030 2011			X		(BUSHING -0,50)
20	1 066 2014		X			49B - 04790 93B - 02554 97B - 01508
21	1 052 2041		X			48B - 02774 49B - 04790 93B - 02554 97B - 01508
21	1 052 2021		X			48B - 01634 49B - 02069
22	1 052 2042		X			48B - 02774 49B - 04790 93B - 02554 97B - 01508
22	1 052 2022		X			48B - 01634 49B - 02069
24	4 634 0862		X			48B - 01634 49B - 02069
29	1 300 2298		X			48B - 02774 49B - 04790 93B - 02554 97B - 01508

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) 4LI	6LI	6LH	6LS	6MH	6MI	6LB	6LX	6MS	6MX
1	KEY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	KEY	1									
3	GEAR	1									
7	CRANKSHAFT	1									
8	CRANKSHAFT		1			1	1				
9	THRUST WASHER +0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	THRUST WASHER +0.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	SPACER	1									
19	CRANKSHAFT			1	1			1	1	1	1
20	GEAR		1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	SHAFT BRACKET ASSY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	SHAFT BRACKET ASSY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	O RING	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	SEAL RING	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	NUT	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
26	STUD	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
27	SPRING PIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	OIL JET VALVE	3	5			5	5				
29	SHAFT BRACKET ASSY	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	BUSHING SET -0.00	1									
31	BUSHING SET -0.25	1									
32	BUSHING SET -0.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	BUSHING SET -0.25		1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	BUSHING +0.00	1	1								
35	BUSHING +0.25	1	1								