
MR 504 LB / LH / LS / LX



MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACION

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
3	4 188 0108	X		X		
4	4 161 2138	X		X		
6	4 190 1203	X		X		
5	1 129 2099	X		X		
10	1 130 2072	X		X		
10	3 130 2038	X		X		
13	4 161 2101	X		X		
23	2 130 2874		X			77C - 01072 75C - 01469 76C - 01149
25	4 521 2020			X		
26	3 130 2035			X		

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) LB	LH	LS	LX	LB3	LH3	LS3	LX3
1	REGULATING VALVE	1	1	1	1				
2	PUMP	1	1	1	1				
3	NUT	3	3	3	3				
4	CLAMP	1	1	1	1				
5	INJECTION PIPE	1	1	1	1				
6	SCREW	2	2	2	2				
7	GASKET	7	7	7	7				
8	PIPE	1	1	1	1				
9	PIPE UNION	2	2	2	2				
10	INJECTION PIPE	1	1	1	1				
11	INJECTOR ASSY	4	4	4	4				
12	PIPE	1	1	1	1				
13	CLAMP	4	4	4	4				
14	SCREW	2	2	2	2				
15	RAIL	1	1	1	1				
16	CONNECTION	1	1	1	1				
17	BLOCK	1	1	1	1				
18	CONNECTION	3	3	3	3				
19	RAIL SUPPORT	1	1	1	1				
20	SCREW	2	2	2	2				
21	GASKET	1	1	1	1				
22	PIPE	1	1	1	1				
23	PIPE	1	1	1	1				
24	SENSOR	1	1	1	1				
27	NUT	1	1	1	1				
28	CLAMP	1	1	1	1				
29	GASKET	4	4	4	4				