
MR 504 LB / LH / LS / LX / LB3 / LS3

TAB.**23**.00.170-A



MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
1	3 300 2153	X		X		
4	4 561 2051	X		X		
5	1 885 2249	X		X		
5	1 885 2234	X		X		
6	4 188 0108	X		X		
11	1 300 2426	X		X		
12	4 190 1202	X		X		
14	1 885 2243		X			75C - 02815 76C - 02225 77C - 02227 91C - 57477
14	1 885 2228	X		X		
15	1 300 2426	X		X		

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity LB	LH	LS	LX	LB3	LH3	LS3	LX3
1	FUSES KIT	1	1	1	1	1		1	
2	SPACER	1	1	1	1	1		1	
3	SCREW	1	1	1	1	1		1	
4	SHOCK MOUNT	4	4	4	4	4		4	
5	CABLE	1	1	1	1	1		1	
6	NUT	2	2	2	2	2		2	
7	CLAMP	2	2	2	2	2		2	
8	BRACKET	1	1	1	1	1		1	
9	SCREW	2	2	2	2	2		2	
10	SCREW	4	4	4	4	4		4	
11	CONTROL SYSTEM		1	1					
12	SCREW	4	4	4	4	4		4	
13	SCREW	1	1	1	1	1		1	
14	WIRING HARNESS	1	1	1	1	1		1	
15	CONTROL SYSTEM	1							
16	NEUTRAL CABLE	1	1	1	1	1		1	
17	EXTENSION	1	1	1	1	1		1	
18	CONNECTOR KIT	1	1	1	1	1		1	
19	CONTROL SYSTEM				1				
20	CONTROL SYSTEM					1			
21	CONTROL SYSTEM							1	