
MR 700

TAB.**05**.00.160-A



MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACION

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⍁	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
2	2 044 2009			X		
5	2 046 2101	X		X		
5	2 046 2069	X		X		
6	1 041 2024	X		X		
6	1 041 2023	X		X		
6	1 041 2019	X		X		
13	2 038 2005			X		
14	2 044 2010			X		
16	2 202 2187	X		X		
17	2 202 2186	X		X		
18	2 202 2185	X		X		
22	2 202 2184	X		X		
23	2 202 2183	X		x		
24	2 202 2182	X		X		
25	1 035 2081	X		X		
25	1 035 2076	X		X		

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) 4LH	4LS	4LX	6LH	6LS	6LX
1	EXHAUST VALVE	4	4	4	6	6	6
3	HEAD PLUGS SET	4	4	4	6	6	6
4	STUD	8	8	8	12	12	12
5	SPRING	4	4	4	6	6	6
6	ROCKER ARM ASSY	4	4	4	6	6	6
7	NUT	8	8	8	12	12	12
8	HALF COLLET	16	16	16	24	24	24
9	UPPER SPRING PLATE	8	8	8	12	12	12
10	SPRING	8	8	8	12	12	12
11	LOWER SPRING PLATE	8	8	8	12	12	12
12	SEAL RING	8	8	8	12	12	12
15	INTAKE VALVE	4	4	4	6	6	6
16	HEAD GASKET Sp.1.61				1	1	1
17	HEAD GASKET Sp.1.51				1	1	1
18	HEAD GASKET Sp.1.41				1	1	1
19	HEAD GASKET Sp.1.61				1	1	1
20	HEAD GASKET Sp.1.51				1	1	1
21	HEAD GASKET Sp.1.41				1	1	1
22	HEAD GASKET Sp.1.61	1	1	1			
23	HEAD GASKET Sp.1.51	1	1	1			
24	HEAD GASKET Sp.1.41	1	1	1			
25	CYLINDER HEAD ASSY	4	4	4	6	6	6